



Gefeliciteerd met de aankoop van uw spatscherm!

Uw nieuwe spatscherm is eenvoudig te monteren. U heeft hiervoor 2 soorten kit (niet inbegrepen) nodig die in elke bouwmarkt verkrijgbaar zijn: 1. montagekit (controleer goed of deze kit hittebestendig is) en 2. zuurvrije siliconenkit voor het afkitten van de randen. Hieronder worden de stappen beschreven die u moet nemen:

Vorbereiding montage

1. Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
2. Check of het paneel past zonder het direct te verlijmen.

Montage

3. Plaats het paneel op de muur.
4. Druk het paneel goed en gelijkmatig aan.
5. Indien gewenst kunt u de naden tussen uw keukenblad en spatscherm afwerken met een zuurvrije siliconenkit.

Let op: *houd uw spatscherm mooi door deze goed af te plakken met schilderstape.*

6. Laat de kit goed drogen zoals aangegeven. Na een halve dag kan er al weer gekookt worden.
7. Uitsparingen voor een stopcontact of lichtschakelaar aanbrengen met een gatenzaag.

Let op: *De garantie op het paneel voor krassen en beschadiging vervalt, wanneer het paneel is bewerkt (gezaagd, gefreesd, geboord, enz.).*

Veel plezier met uw nieuwe spatscherm!

